

Mrcartool®

GPS Speed Monitor
GPS多功能仪表

USER MANUAL



M30

EN	1
-----------	---

DE	8
-----------	---

FR	16
-----------	----

ES	24
-----------	----

IT	32
-----------	----

► Copyright Information

All rights reserved by SHENZHEN SHANGJIA AUTO REPAIR TOOLS CO., LTD. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without the prior written permission of MRCARTOOL. The information contained herein is designed only for the use of this unit. MRCARTOOL is not responsible for any use of this information as applied to other units.

► Product Introduction

M30 is a GPS intelligent vehicle speed time display, which can obtain satellite signal data through GPS/Beidou satellite dual-channel module, and the dual signal is more stable. Driving without bowing your head and paying attention to the driving speed at any time greatly improves driving safety, and is favored by a large number of new and old drivers, escorting car owners. Features include (GPS speed, satellite time, speeding alarm, fatigue driving reminder.)

► Main Function

- GPS speed display
- Satellite time display
- Compass display
- Fatigue driving reminder
- Overspeed warning


► Main Function

- Applicable to domestic car series, Asian car series, American car series, European car series.
- Equipped with high-precision dual-channel satellite GPS signal module.
- Adopt the light intensity of light source sensor to adjust the screen brightness.
- Adopt carbon fiber appearance body design.
- Working environment and technical indicators start with the car, automatic sleep function when parking.

► Product Parameters

- | | |
|---|---|
| ● Power Supply
DC 5V | ● GPS Cold Start Time
32s (average) |
| ● Working Temperature
-40°C - +80°C | ● GPS Warm Start Time
1s (average) |
| ● Speed Accuracy
±0.05Km/h | ● GPS Data Refresh Rate
1s |
| ● Clock Error
<1minute | ● Voltage Measurement Range
DC 5V |
| ● Shell Material
ABS+PC high temperature resistant material | |

► Product Structure



- [1] ABS+PC material
- [2] Function keys
- [3] LED display
- [4] USB power outlet
- [5] Bracket screw holes

► Function Keys Introduction

Direction	Description	Main interface	Setting mode
	Turn left	Switch interface	Decrease value
	Turn right	Switch interface	Increase value
	Short press down	Setting mode	Switch to next setting
	Long press down	Sound switch	Save the setting and exit

► Interface Description


- Main interface



1. Time Display



2. Speed Display



3. Speed display, Time display automatic switching

- Sound switch

Long press the "function key" on the main interface.



Sound off



Sound on

- **Fatigue driving reminder**

The default setting is 4 hours, you can set the value yourself.



- **Vehicle speed unit switching**

Slide the function keys left and right to switch to KM/H-MPH.



KM/H



MPH

- **Overspeed alarm**

Slide the function keys left and right to adjust the value, the adjustable range is 40-200.



- **Vehicle speed compensation setting**

Slide the function keys left and right to adjust the value, and set the compensation according to the percentage.



- **Time setting**

Slide the function keys left and right to adjust the clock.



- **Restore factory settings**

Slide the function keys left and right to restore factory settings.



► **Warranty Service**

There are 2 years' warranty for MRCARTOOL product main unit and 1 year warranty for the accessories since the day the customers have received the product parcel.

► **Warranty Access**

- Repair or replace the equipment will be done according to the specific fault conditions.
- We guarantee that all replacement parts, accessories or equipment are brand new.
- When there is a product breakdown that can not be solved within 90 days, customer should provide video and pictures as proof, we will bear the freight cost and provide customer the accessories in need to replace. After receiving the product for more than 90 days, the customer shall bear the freight cost, we will provide the accessory for free to replace.

► **Not Covered Warranty**

- Items that come through the unofficial MRCARTOOL purchase channel.
- Product failure is caused by incorrect use of the product, use for other wrong purpose or human factors.

► Urheberrechtshinweise

Alle Rechte vorbehalten von SHENZHEN SHANGJIA AUTO REPAIR TOOLS CO., LTD. Kein Teil dieser Veröffentlichung darf ohne die vorherige schriftliche Genehmigung von MRCARTOOL reproduziert, in einem Abrufsystem gespeichert oder in irgendeiner Form oder mit irgendwelchen Mitteln, elektronisch, mechanisch, fotokopiert, aufgezeichnet oder anderweitig übertragen werden. Die hier enthaltenen Informationen sind ausschließlich für die Verwendung dieses Geräts bestimmt. MRCARTOOL ist nicht verantwortlich für die Verwendung dieser Informationen in Bezug auf andere Geräte.

► Produktvorstellung

M30 ist ein intelligentes GPS-Fahrzeuggeschwindigkeitszeitdisplay, das über ein GPS/Beidou-Satelliten-Doppelkanalmodul Satellitensignaldaten empfangen kann, wobei das duale Signal stabiler ist. Das Fahren, ohne den Kopf zu senken und jederzeit auf die Fahrgeschwindigkeit zu achten, verbessert die Fahrsicherheit erheblich und wird von einer großen Anzahl von neuen und alten Fahrern sowie Autobesitzern bevorzugt. Zu den Funktionen gehören (GPS-Geschwindigkeit, Satellitenzeit, Geschwindigkeitsalarm, Ermüdungserinnerung beim Fahren).

► Hauptfunktionen

- GPS-Geschwindigkeitssanzeige
- Ermüdungserinnerung beim Fahren

- Satellitenzeit-Anzeige
- Überschreitungswarnung
- Kompassanzeige

► **Hauptfunktionen**


- Anwendbar auf Inlands-Automobilserien, asiatische Automobilserien, amerikanische Automobilserien, europäische Automobilserien.
- Ausgestattet mit einem hochpräzisen Dual-Channel-Satelliten-GPS-Signalmodul.
- Verwendet die Lichtintensität des Lichtquellensensors zur Anpassung der Bildschirmhelligkeit.
- Übernimmt ein Karbonfaser-Erscheinungsdesign.
- Arbeitsumgebung und technische Indikatoren starten mit dem Auto, automatische Schlaf Funktion beim Parken.

► **Produktparameter**

- | | |
|---|--|
| • Stromversorgung
DC 5V | • Geschwindigkeitsgenauigkeit
±0.05Km/h |
| • Betriebstemperatur
-40°C - +80°C | • Uhrenfehler
<1minute |
| • Gehäusematerial
ABS+PC Hochtemperaturbeständiges Material | • GPS-Kaltstartzeit
32 Sekunden (Durchschnitt) |

- **GPS-Warmstartzeit**
1 Sekunde (Durchschnitt)
- **GPS-Datenaktualisierungsrate**
1 Sekunde
- **Spannungsmessbereich**
DC 5V

► Produktstruktur



- [1] ABS+PC Material
- [2] Funktionstasten
- [3] LED-Anzeige
- [4] USB-Stromanschluss
- [5] Halterungsschraubenlöcher

► Einführung der Funktionstasten

Richtung	Beschreibung	Hauptoberfläche	Einstellungsmodus
	Nach links drehen	Schnittstelle wechseln	Wert verringern
	Nach rechts drehen	Schnittstelle wechseln	Wert erhöhen
	Kurzes Drücken nach unten	Einstellungsmodus	Zum nächsten Wert wechseln
	Langes Drücken nach unten	Tonumschaltung	Einstellung speichern und beenden

► Beschreibung der Benutzeroberfläche


• Hauptbildschirm



1. Zeit anzeigen



2. Geschwindigkeit anzeigen



3. Automatischer Wechsel zwischen Geschwindigkeitsanzeige und Zeitdarstellung

- **Tonumschaltung**

Drücken Sie die "Funktionstaste" auf der Hauptoberfläche lange.




Ton aus



Ton an

- **Ermüdungserinnerung beim Fahren**

Die Standardeinstellung beträgt 4 Stunden, Sie können den Wert selbst einstellen.



- **Wechsel der Fahrzeuggeschwindigkeitseinheit**

Schieben Sie die Funktionstasten nach links und rechts, um zwischen KM/H und MPH zu wechseln.



KM/H



MPH


- **Überschreitungsalarm**

Schieben Sie die Funktionstasten nach links und rechts, um den Wert anzupassen. Der einstellbare Bereich liegt zwischen 40 und 200.



- **Einstellung der Fahrzeuggeschwindigkeitskompensation**

Schieben Sie die Funktionstasten nach links und rechts, um den Wert anzupassen, und setzen Sie die Kompensation entsprechend dem Prozentsatz.



- **Zeiteinstellung**

Schieben Sie die Funktionstasten nach links und rechts, um die Uhrzeit anzupassen.



- **Werkseinstellungen wiederherstellen**

Schieben Sie die Funktionstasten nach links und rechts, um die Werkseinstellungen wiederherzustellen.



► **Garantieservice**

Für das Hauptgerät von MRCARTOOL gilt eine Garantie von 2 Jahren, und für das Zubehör gilt eine Garantie von 1 Jahr ab dem Tag, an dem die Kunden das Produktpaket erhalten haben.

► **Garantiebedingungen**

- Reparatur oder Austausch des Geräts erfolgt entsprechend den spezifischen Fehlerbedingungen.
- Wir garantieren, dass alle Ersatzteile, Zubehörteile oder Geräte brandneu sind.
- Wenn es zu einem Produktdefekt kommt, der innerhalb von 90 Tagen nicht behoben werden kann, sollte der Kunde Videos und Bilder als Nachweis bereitstellen. Wir tragen die Frachtkosten und stellen dem Kunden die benötigten Zubehörteile zur Verfügung, um diese zu ersetzen. Nach Erhalt des Produkts für mehr als 90 Tage trägt der Kunde die Frachtkosten, wir stellen das Zubehör kostenlos zum Austausch zur Verfügung.

► **Nicht abgedeckte Garantie**

- Artikel, die über inoffizielle Vertriebskanäle von MRCARTOOL erworben wurden.
- Produktfehler, die durch unsachgemäße Verwendung des Produkts, Verwendung für andere ungeeignete Zwecke oder menschliche Fehler verursacht werden.

► **Droits d'auteur**

Tous droits réservés par SHENZHEN SHANGJIA AUTO REPAIR TOOLS CO., LTD. Aucune partie de cette publication ne peut être reproduite, stockée dans un système de récupération ou transmise sous quelque forme ou par quelque moyen que ce soit, électronique, mécanique, photocopie, enregistrement ou autre, sans l'autorisation écrite préalable de MRCARTOOL. Les informations contenues dans ce document sont destinées exclusivement à l'utilisation de cette unité. MRCARTOOL décline toute responsabilité quant à l'utilisation de ces informations sur d'autres unités.

► **Introduction du produit**

Le M30 est un affichage intelligent de vitesse des véhicules GPS, qui peut obtenir des données de signal satellite via un module double canal GPS/Beidou, et le double signal est plus stable. Conduire sans baisser la tête et être attentif à la vitesse de conduite à tout moment améliore considérablement la sécurité au volant, et est apprécié par un grand nombre de nouveaux et anciens conducteurs, en escortant les propriétaires de voitures. Les fonctionnalités incluent (vitesse GPS, heure satellite, alarme de dépassement de vitesse, rappel de conduite fatiguée).

► **Fonction principale**

- Affichage de la vitesse GPS
- Rappel de conduite fatiguée

- Affichage de l'heure satellite
- Affichage de la boussole
- Avertissement de dépassement de vitesse

► **Fonction principale**

- Applicable à la série de voitures domestiques, la série de voitures asiatiques, la série de voitures américaines, la série de voitures européennes.
- Équipé d'un module de signal GPS satellite double canal de haute précision.
- Adoptez l'intensité lumineuse du capteur de source lumineuse pour ajuster la luminosité de l'écran.
- Adoptez un design de corps en fibre de carbone.
- L'environnement de travail et les indicateurs techniques démarrent avec la voiture, fonction de mise en veille automatique lors du stationnement.

► **Paramètres du produit**

- | | |
|---|---|
| ● Alimentation
DC 5V | ● Précision de la vitesse
±0.05Km/h |
| ● Température de fonctionnement
-40°C - +80°C | ● Erreur d'horloge
<1minute |

- **Matériau du boîtier**

Matériau résistant aux hautes températures ABS+PC

- **Temps de démarrage à froid du GPS**

32s (moyenne)

- **Temps de démarrage à chaud du GPS**

1s (moyenne)


- **Taux de rafraîchissement des données GPS**

1s

- **Plage de mesure de tension**

DC 5V

► **Structure du produit**



[1] Matériau ABS+PC

[2] Touches de fonction

[3] Affichage LED

[4] Prise d'alimentation
USB

[5] Trous de fixation
pour support

► **Introduction aux touches de fonction**

Direction	Description	Interface principale	Mode de réglage
	Tourner à gauche	Changer d'interface	Diminuer la valeur
	Tourner à droite	Changer d'interface	Augmenter la valeur
	Appui court vers le bas	Mode de réglage	Passer au réglage suivant
	Appui long vers le bas	Interrupteur sonore	Enregistrer le réglage et quitter

► Description de l'interface


• Interface principale



1. Affichage de l'heure



2. Affichage de la vitesse



3. Affichage de la vitesse, basculement automatique de l'affichage de l'heure

- **Interrupteur sonore**

Appuyez longuement sur la "touche de fonction" sur l'interface principale.




Son désactivé



Son activé

- **Rappel de conduite fatiguée**

Le réglage par défaut est de 4 heures, vous pouvez définir la valeur vous-même.



- **Changement d'unité de vitesse du véhicule**

Faites glisser les touches de fonction à gauche et à droite pour passer de KM/H à MPH.



KM/H



MPH


- **Alarme de dépassement de vitesse**

Faites glisser les touches de fonction à gauche et à droite pour ajuster la valeur, la plage ajustable est de 40 à 200.



- **Réglage de la compensation de la vitesse du véhicule**

Glissez les touches de fonction vers la gauche et vers la droite pour ajuster la valeur et définir la compensation en pourcentage.



- **Réglage de l'heure**

Glissez les touches de fonction vers la gauche et vers la droite pour ajuster l'horloge.



- **Restaurer les paramètres d'usine**

Glissez les touches de fonction vers la gauche et vers la droite pour restaurer les paramètres d'usine.



► **Service de garantie**

Il y a une garantie de 2 ans pour l'unité principale du produit MRCARTOOL et une garantie d'un an pour les accessoires à compter du jour où les clients ont reçu le colis du produit.

► **Accès à la garantie**

- La réparation ou le remplacement de l'équipement sera effectué en fonction des conditions spécifiques de panne.
- Nous garantissons que toutes les pièces de rechange, accessoires ou équipements sont neufs.
- Lorsqu'il y a une panne de produit qui ne peut pas être résolue dans les 90 jours, le client doit fournir une vidéo et des photos comme preuve. Nous prendrons en charge les frais de transport et fournirons au client les accessoires nécessaires pour le remplacement. Après réception du produit pendant plus de 90 jours, le client devra supporter les frais de transport, mais nous fournirons gratuitement l'accessoire de remplacement.

► **Garantie non couverte**

- Les articles achetés par le biais d'un canal d'achat non officiel MRCARTOOL.
- La défaillance du produit est causée par une utilisation incorrecte du produit, une utilisation à des fins autres que celles prévues ou des facteurs humains.

► Información de derechos de autor

Todos los derechos reservados por SHENZHEN SHANGJIA AUTO REPAIR TOOLS CO., LTD. No se permite la reproducción, almacenamiento en un sistema de recuperación ni la transmisión de esta publicación, ya sea en forma electrónica, mecánica, fotocopiada, grabada u otro medio, sin el permiso previo por escrito de MRCARTOOL. La información aquí contenida está diseñada únicamente para el uso de esta unidad. MRCARTOOL no se hace responsable por el uso de esta información en otras unidades.

► Introducción del producto

M30 es un display inteligente de tiempo de velocidad vehicular GPS, que puede obtener datos de señal satelital a través de un módulo de doble canal GPS/Beidou, y la doble señal es más estable. Conduciendo sin agachar la cabeza y prestando atención a la velocidad de conducción en cualquier momento mejora significativamente la seguridad al conducir, y es favorecido por un gran número de conductores nuevos y antiguos, acompañando a los propietarios de automóviles. Las características incluyen (velocidad GPS, hora satelital, alarma de exceso de velocidad, recordatorio de fatiga al conducir).

► Función principal

- Visualización de velocidad GPS
- Recordatorio de fatiga al conducir

- Visualización de hora satelital
- Visualización de brújula
- Advertencia de exceso de velocidad

► **Función principal**

- Aplicable a series de automóviles domésticos, series de automóviles asiáticos, series de automóviles americanos, series de automóviles europeos.
- Equipado con módulo de señal GPS satelital de doble canal de alta precisión.
- Adopta el sensor de intensidad de luz de la fuente de luz para ajustar el brillo de la pantalla.
- Adopta un diseño de cuerpo con apariencia de fibra de carbono.
- El entorno de trabajo y los indicadores técnicos se inician con el automóvil, función de suspensión automática al estacionar.

► **Parámetros del producto**

- | | |
|--|--|
| • Fuente de alimentación
DC 5V | • Precisión de velocidad
±0.05Km/h |
| • Temperatura de trabajo
-40°C - +80°C | • Error del reloj
<1minute |

- **Material de la carcasa**

Material resistente a altas temperaturas ABS+PC

- **Tiempo de inicio en frío del GPS**

32 segundos (promedio)

- **Tiempo de inicio en caliente del GPS**

1 segundo (promedio)


- **Tasa de actualización de datos del GPS**

1 segundo

- **Rango de medición de voltaje**

DC 5V

► Estructura del producto



[1] Material ABS+PC

[2] Teclas de función

[3] Pantalla LED

[4] Puerto de alimentación USB

[5] Orificios para tornillos del soporte

► Introducción a las teclas de función

Dirección	Descripción	Interfaz principal	Modo de configuración
	Girar a la izquierda	Cambiar interfaz	Disminuir valor
	Girar a la derecha	Cambiar interfaz	Aumentar valor
	Pulsación corta hacia abajo	Modo de configuración	Cambiar a la siguiente configuración
	Pulsación larga hacia abajo	Interruptor de sonido	Guardar la configuración y salir

► Descripción de la interfaz


• Interfaz principal



1. Visualización de la hora



2. Visualización de la velocidad



3. Cambio automático entre visualización de velocidad y visualización de la hora

- **Interruptor de sonido**

Mantenga presionada la "tecla de función" en la interfaz principal.




Sonido apagado



Sonido encendido

- **Recordatorio de fatiga al conducir**

La configuración predeterminada es de 4 horas, puede ajustar el valor usted mismo.



- **Cambio de unidad de velocidad del vehículo**

Deslice las teclas de función hacia la izquierda y hacia la derecha para cambiar entre KMH-MPH.



KM/H



MPH


- **Alarma de exceso de velocidad**

Deslice las teclas de función hacia la izquierda y hacia la derecha para ajustar el valor, el rango ajustable es de 40 a 200.



- **Configuración de compensación de velocidad del vehículo**

Deslice las teclas de función hacia la izquierda y hacia la derecha para ajustar el valor, y establezca la compensación según el porcentaje.



- **Configuración de la hora**

Deslice las teclas de función hacia la izquierda y hacia la derecha para ajustar el reloj.



- **Restaurar configuración de fábrica**

Deslice las teclas de función hacia la izquierda y hacia la derecha para restaurar la configuración de fábrica.



► **Servicio de garantía**

Hay una garantía de 2 años para la unidad principal del producto MRCARTOOL y una garantía de 1 año para los accesorios desde el día en que los clientes recibieron el paquete del producto.

► **Acceso a la garantía**

- La reparación o sustitución del equipo se realizará según las condiciones específicas de falla.
- Garantizamos que todas las piezas de repuesto, accesorios o equipos son completamente nuevos.
- Cuando haya una falla en el producto que no pueda resolverse en un plazo de 90 días, el cliente debe proporcionar un video y fotografías como prueba. Nosotros asumiremos los costos de envío y proporcionaremos al cliente los accesorios necesarios para reemplazarlos. Después de recibir el producto durante más de 90 días, el cliente deberá asumir los costos de envío, pero proporcionaremos el accesorio de reemplazo de forma gratuita.

► **Garantía no cubierta**

- Artículos adquiridos a través de canales de compra no oficiales de MRCARTOOL.
- La falla del producto es causada por un uso incorrecto del mismo, su uso para propósitos diferentes o factores humanos.

► Informazioni sul copyright

Tutti i diritti riservati a SHENZHEN SHANGJIA AUTO REPAIR TOOLS CO., LTD. Nessuna parte di questa pubblicazione può essere riprodotta, archiviata in un sistema di recupero o trasmessa in qualsiasi forma o con qualsiasi mezzo, elettronico, meccanico, fotocopia, registrazione o altro, senza il previo consenso scritto di MRCARTOOL. Le informazioni contenute qui sono destinate esclusivamente all'uso di questa unità. MRCARTOOL non è responsabile per qualsiasi utilizzo di queste informazioni applicato ad altre unità.

► Introduzione del Prodotto

M30 è un display intelligente del tempo di velocità dei veicoli GPS, che può ottenere dati del segnale satellitare attraverso il modulo dual-channel GPS/Beidou, e il segnale duale è più stabile. Guidare senza abbassare la testa e prestare attenzione alla velocità di guida in qualsiasi momento migliora notevolmente la sicurezza alla guida ed è apprezzato da un gran numero di nuovi e vecchi conducenti, fornendo un'assistenza preziosa ai proprietari di auto. Le caratteristiche includono (velocità GPS, tempo satellitare, allarme di eccesso di velocità, promemoria di guida in stato di affaticamento).

► Funzione Principale

- Visualizzazione della velocità GPS
- Promemoria di guida in stato di affaticamento

- Visualizzazione del tempo satellitare
- Avviso di eccesso di velocità
- Visualizzazione della bussola

► **Funzione Principale**


- Applicabile alle serie di auto domestiche, serie di auto asiatiche, serie di auto americane, serie di auto europee.
- Dotato di modulo segnale GPS satellitare dual-channel ad alta precisione.
- Adotta l'intensità luminosa del sensore della sorgente luminosa per regolare la luminosità dello schermo.
- Adotta un design del corpo dall'aspetto in fibra di carbonio.
- L'ambiente di lavoro e gli indicatori tecnici partono con l'auto, funzione di sonno automatico durante il parcheggio.

► **Parametri del Prodotto**

- | | |
|--|---|
| ● Alimentazione
DC 5V | ● Precisione della Velocità
±0.05Km/h |
| ● Temperatura di Lavoro
-40°C - +80°C | ● Errore dell'Orologio
<1minute |
| ● Materiale del Guscio
Materiale resistente ad alta temperatura ABS+PC | |

- **Tempo di Avvio a Freddo del GPS**
32 secondi (in media)
- **Tempo di Avvio Caldo del GPS**
1 secondo (promedio)
- **Frequenza di Aggiornamento dei Dati GPS**
1 secondo
- **Gamma di Misurazione della Tensione**
DC 5V

► **Struttura del Prodotto**



- [1] Materiale ABS+PC
- [2] Tasti funzione
- [3] Display a LED
- [4] Presa di alimentazione USB
- [5] Fori per viti di supporto

► **Introduzione dei Tasti Funzione**

Direzione	Descrizione	Interfaccia Principale	Modalità di Impostazione
	Girare a sinistra	Commutare l'interfaccia	Ridurre il valore
	Girare a destra	Commutare l'interfaccia	Aumentare il valore
	Pressione breve verso il basso	Modalità di impostazione	Passare alla prossima impostazione
	Pressione lunga verso il basso	Interruttore del suono	Salvare l'impostazione ed uscire

► Descrizione dell'Interfaccia


• Interfaccia Principale



1. Visualizzazione dell'Ora



2. Visualizzazione della Velocità



3. Commutazione automatica tra visualizzazione della velocità e visualizzazione dell'ora

- **Interruttore del Suono**

Tenere premuto il "tasto funzione" sull'interfaccia principale.




Suono spento



Suono acceso

- **Promemoria di Guida in Stato di Affaticamento**

L'impostazione predefinita è di 4 ore, puoi impostare il valore tu stesso.



- **Cambio dell'Unità di Velocità del Veicolo**

Scorri i tasti funzione a sinistra e a destra per passare a KMH-MPH.



KM/H



MPH


- **Allarme di Eccesso di Velocità**

Scorri i tasti funzione a sinistra e a destra per regolare il valore, l'intervallo regolabile è 40-200.



- **Impostazione della Compensazione della Velocità del Veicolo**

Scorri i tasti funzione a sinistra e a destra per regolare il valore e impostare la compensazione in base al valore percentuale.



- **Impostazione dell'Ora**

Scorri i tasti funzione a sinistra e a destra per regolare l'orologio.



- **Ripristino delle Impostazioni di Fabbrica**

Scorri i tasti funzione a sinistra e a destra per ripristinare le impostazioni di fabbrica.



► Servizio di garanzia

Ci sono 2 anni di garanzia per l'unità principale del prodotto MRCARTOOL e 1 anno di garanzia per gli accessori a partire dal giorno in cui i clienti hanno ricevuto il pacchetto del prodotto.

► Accesso alla garanzia

- La riparazione o la sostituzione dell'attrezzatura verrà effettuata in base alle specifiche condizioni di guasto.
- Garantiamo che tutte le parti di ricambio, gli accessori o l'attrezzatura siano nuovi di zecca.
- Quando si verifica un guasto del prodotto che non può essere risolto entro 90 giorni, il cliente deve fornire video e foto come prova. Noi copriremo i costi di spedizione e forniremo al cliente gli accessori necessari per la sostituzione. Dopo aver ricevuto il prodotto per più di 90 giorni, il cliente dovrà sostenere i costi di spedizione, ma forniremo gratuitamente l'accessorio di ricambio.

► Garanzia non coperta

- Gli articoli acquistati tramite canali di acquisto non ufficiali di MRCARTOOL.
- Il guasto del prodotto è causato dall'uso errato del prodotto, dall'uso per scopi diversi o da fattori umani.

mrcartool®
www.mrcartools.com

SHENZHEN SHANGJIA AUTO REPAIR TOOLS CO., LTD

深圳市上佳汽车维修工具有限公司



- ① www.mrcartools.com
- ② aftersale@mrcartools.com
- ③ +86-755-27807580
- ④ Shenhua Innovation Park, Shenzhen, China
深圳市宝安区坪山大学生软件创新港A座8层
- ⑤ 执行标准 / EXECUTION STANDARD: GB/T 4587-2012



FC MADE IN CHINA